

Remote Control Quick Reference Guide

Guía de Referencia Rápida para el Control Remoto

Guide sommaire pour la télécommande



EUR511513

Contents are subject to change without notice or obligation.

El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso u obligación.

Ce guide peut être modifié sans préavis.

PRINTED IN MEXICO IMPRESO EN MEXICO IMPRIMÉ AUX MEXIQUE TQB2AA7070

REMOTE CONTROL CONTROL REMOTO TÉLÉCOMMANDE

DRSICA

MASS WILL EXIL

7

R-TUNE

REEZE

REC

10

2

5

8

Õ,

SIZE

STOP

(

Quäsar

VOL

-DBS

3

6

9

RECALL

먇

П

'n

VCR/OBS CHANNEL

POWER

Press to turn ON and OFF.

Presione para ENCENDER y APAGAR.

Appuyer pour établir ou couper le contact.

TV/VIDEO

Press to salest TV or Video Mode

Presione para seleccionar la Modalidad de Televisión ó Video.

Appuyer pour sélectionner le mode télé ou vidéo.

VOL

Resolved With the condend of the con

Presione para ajustar el sonido de la Televisión y accesar opciones en los menús.

Appuyer pour régler le niveau sonore et se déplacer au sein des menus.

MUTE

Press Comute cound. Press Coecess and cancel (69) Closed Capilon.

Presione para silenciar el sonido. También presione para activar y cancelar la Modalidad de Subtítulos (CC).

Appuyer pour couper le son. Appuyer pour mettre le décodeur de sous-titres (CC) en ou hors circuit.

"0"~ "9"

Presione el teclado numérico para seleccionar cualquier canal.


Appuyer sur une touche numérique du clavier pour sélectionner un canal.

R-TUNE

තුන් ලෝකයා වන ක්රම වැසෝල හෝලෝ ලෝකත්තයේ දි നാർമം

Presione para regresar al canal previamente visto.

Appuyer pour revenir au canal précédemment capté.



Press to select remote operation.

Presione para seleccionar el funcionamiento del Control Remoto.

Appuyer pour sélectionner le fonctionnement télécommandé.

EXIT/GUIDE

DES function buttons.

Botones de función DBS.

Touches de fonctions DBS.

CH

Pressloedednexichamel endnexigablamenus

Presione para seleccionar el siguiente canal u opción en el menú.

Appuyer pour sélectionner le prochain canal et pour se déplacer au sein des menus.

ACTION

Press to access menus.

Presione para accesar los menús.

Appuyer pour accéder aux menus.

RECALL

Pæstodisplaydina, channel, elseptimer, and other options.

Presione para visualizar la Hora (Time), Canal (Channel), Cronòmetro de Apagado Automático (Sleep Timer), y otras opciones.

Appuyer pour afficher l'heure, le numéro du canal, l'état de la minuterie-sommeil et d'autres options.

MOVE, SIZE, PIP, FREEZE. SWAP

EUR511513

RPfunction buttons.

Botones de función de PIP (Recuadro de Imagen en imagen).

Touches de fonctions d'image en médaillon.

REW, PLAY, FF, TV/VCR, STOP, PAUSE, REC, VCR/DBS CHANNEL

Component function buffores.

Botones de función de los componentes.

Touches de fonctions d'appareil auxiliaire.

Quick Reference Functional Key Chart Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función

Tableau de référence des fonctions


Tableau de référence des fonctions		
Key Vedla Vandras	Operates Frunctionar Accels	Function Function Fonction
POWER	All Components Todos Los Componentes Tous les appareils	Turns On and Off selected components Enciende y Apaga los componentes seleccionados Établissement/coupure du contact de certains appareils
MUTE	TV Televisión Téléviseur	Mutes TV audio Enmudece el audio de TV Coupure du son sur le téléviseur
TV/VIDEO	TV Televisión Téléviseur	Selects the input mode Selecciona la modalidad de entrada Sélection du mode d'entrée
ACTION	TV Televisión Téléviseur	Activates TV menus/Enter Activa los menús de TV/Entrar Affichage des menus du téléviseur/réglage
	TV Televisión Téléviseur CH CABLE Cable Câblosélecteur DBS	Channel up/down, Menu navigation Canal previo/siguiente, navegación dentro de los menús Changement des canaux, déplacements aux menus Channel up/down Canal previo/siguiente Changement des canaux
Ö	Sistema de Transmision Digital Récepteur DBS DVD Videodisco Digital Lecteur DVD	Channel up button (next chapter) Botón de canal siguiente (siguiente capitulo) Touche d'avance des canaux (prochain chapitre) Channel down button (previous chapter) Botón de canal previo (anterior capítulo) Touche de régression des canaux (chapitre précédent)
	All Components Todos los componentes Tous les appareils TV Televisión Téléviseur VOL	Search code Búsqueda de códigos Recherche des codes infrarouges Volume left/right, Menu navigation Volumen Izquierdo/Derecho, Navegación dentro de los menús Réglage du volume, déplacements aux menus
0 9 9 0 6 6 0 0	TV Televisión Téléviseur VCR Videocasetera Magnétoscope CABLE Cable Câblosélecteur All Components Todos Los Componentes Tous les appareils	Selects channel Selectiona el canal Sélection du canal Selects code Selectiona códigos Sélection des codes infrarouges
R-TUNE	TV Televisión Téléviseur CABLE Cable Câblosélecteur DBS Sistema de Transmision Digital Récepteur DBS	Previous channel Canal Anterior Retour au canal précédemment capté

ENGRESS!	WITHOUT A CO

- This procedure searches all codes and is called the "sequence method".
 - Confirm that the external component is plugged in and on.
 - Turn the component off.
 - Press the ACTION and POWER button, together, for at least 5 seconds.
 - Press appropriate component button on the Remote Control.
 - button to move forward to the next code. Press the ubutton to move Press the backward.
 - Press the Remote Control POWER button to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on.

Repeat the above steps until the component code is found. It may take many attempts before the correct code is found.

After the code is found, press the **ACTION** button to store the code.





SIN GODICO

Este procedimiento busca todos los códigos y se le llama "método de secuencia".

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- Apague el componente.
 - Presione los botones ACTION (Acción) y POWER (Encendido), juntos, cuando menos por 5 segundos. Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto.

 - Presione el botón 📭 para ubicarse en el siguiente código. Presione el botón 🖥 para regresar al código anterior.
 - Presione el botón POWER de el Control Remoto para probar el componente. Si este procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

Repita los pasos anteriores hasta que el código del componente se halla encontrado. Puede tomar varios intentos hasta encontrar el código correcto.

Después de que el código se ha encontrado, presione el botón ACTION para quardar el código.





SANS CODE

Cette procédure, nommée "méthode séquentielle", essaie tous les codes.

- S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- Appuyer simultanément sur les touches ACTION et POWER pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé.
- Appuyer sur la touche 🖪 pour passer au code suivant. Appuyer sur 🗓 pour revenir au code précédent.
- Appuyer sur la touche POWER de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si le bon code a été entré, le contact est établi sur l'appareil.

Répéter la procédure jusqu'à ce que le bon code soit trouvé. Plusieurs essais peuvent être nécessaires.

Une fois le bon code trouvé, appuyer sur la touche ACTION pour programmer le code.

Inscrive les annotors de code des apparelle dans ces cases. Els servivous de référence si la célésammando devocás duo reprogrammée.			
Lecteur DVD	Magnétoscope	Récepteur DBS	

Quick Reference Functional Key Chart (Cont) Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont)

Tableau de référence des fonctions (Suite)

Tubleud de reference des fonctions (Suite)			
Key Tode Thuches	Operates Functionar Accès	Function Function Fonetion	
RECALL	TV Televisión Téléviseur VCR Videocasetera Magnétoscope DVD Videodisco Digital Lecteur DVD DBS Sistema de Transmision Digital Récepteur DBS	On screen display Despliegue en pantalla Affichage à l'écran	
Į TV į	TV Televisión Téléviseur	TV mode selection for remote control Selecciona la modalidad de TV para el control remoto Sélection du mode télé pour fonctionnement télécommundé	
DESICBL	DBS Sistema de Transmision Digital Récepteur DBS CABLE Cable Câblosélecteur	DBS/Cable mode selection for remote control Selecciona la modalidad de DBS/Cable para el control remoto Sélection du mode DBS/câblosèlecteur pour fonction- nement télécommandé	
VCR	VCR Videocasetera Magnétoscope	VCR mode selection for remote control Selecciona la modalidad de VCR para el control remoto Sélection du mode magnétoscope pour fonctionnement télécommandé	
, (DVD)	DVD Videodisco Digital Lecteur DVD	Digital Videodisc mode selection for remote control Selecciona la modalidad DVD (Videodiscos Digital) para el control remoto Sélection du mode lecteur de vidéodisque numérique pour fonctionnement télécommandé	
SIZE PLAY	TV Televisión Téléviseur VCR Videocasetera Magnétoscope DVD Videodisco Digital Lecteur DVD	PIP Size Tamaño del PIP Format de l'image en médaillon Play Tocar Lecture	
PIP FF D	TV Televisión Téléviseur VCR Videocasetera Magnétoscope DVD Videodisco Digital Lecteur DVD	PIP On/Off PIP encendido/apagado Affichage de l'image en médaillon Fast forward Adelantar Avance accélérée Search fast forward Búsqueda adelantar Recherche avant	



PROGRAMMING THE REMOVE

The Universal Remote Control can be programmed to operate many manufacturers' components, using the component function buttons for CABLE, DBS, VCR, or DVD. Follow the procedures for programming your Remote Control with or without codes for the component.

Determine the manufacturer of the component and look in the table for the code.

WITH A GODE

- · Confirm that the external component is plugged in and on.
- · Turn the component off.
- Press the ACTION and POWER button, together, for at least 5 seconds.
- Press appropriate component button on the Remote Control (VCR, DBS/CBL, or DVD).
- Enter the 3-digit component code using the Remote Control numeric keypad (0 ~ 9 buttons).
- Press the Remote Control POWER button to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on.

Helpful Hints: Unsuccessful Code

If the component does not operate with the Remote Control, repeat the procedure using another code. (Some brands have multiple codes.) If an incorrect code is entered, or if the procedure takes longer than 30 seconds, the programming will fail.



PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO

El Control Remoto Universal puede programarse para operar componentes de varios fabricantes usando los botones de función para VCR, DBS/CBL o DVD. Siga los procedimientos para programar su Control Remoto con o sin código para el componente.

Determine el fabricante del componente y busque en la tabla su código.

CON CODICO

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- Apague el componente.
- Presione los botones ACTION (Acción) y POWER (Encendido), juntos, cuando menos por 5 segundos.
- Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto (VCR, DBS/CBL o DVD).
- Ponga el código del componente de 3 dígitos usando el teclado numérico (botones 0 ~ 9) del Control Remoto.
- Presione el botón POWER de el Control Remoto para probar el componente. Si este procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

Consejos Utiles: Código sin éxito

Si el componente no opera con el Control Remoto, repita el procedimiento usando otro código. (Algunas marcas tienen múltiples códigos.) Si se ha introducido un código incorrecto, o si el procedimiento toma más de 30 segundos, la programación ha fracasado.

FRANÇAIS

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande multimarque peut être programmée pour commander le fonctionnement d'appareils d'autres marques à l'aide des touches de fonctions VCR, DBS/CBL ou DVD. Suivre l'une des procédures de programmation données ci-dessous.

Noter la marque de l'appareil et identifier le code dans le tableau des codes.

ADUC CODE

- S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- Appuyer simultanément sur les touches ACTION et POWER pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé (VCR, DBSCBL ou DVD).
 - Entrer le code à 3 chiffres à l'aide des touches numériques du clavier de la télécommande (touches 0 ~ 9).
- Appuyer sur la touche **POWER** de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si le bon code a été entré, le contact est établi sur l'appareil.

Conseil pratique: Entrée d'un mauvais code

Si le contact ne peut être établi sur l'appareil avec la télécommande, répèter la procédure avec un autre code. (Certaines marques possèdent plus d'un code.) Si un mauvais code est entré ou que l'entrée prenne plus de 30 secondes, la programmation n'aura pas lieu.

Quick Reference Functional Key Chart (Cont) Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont)

Tableau de référence des fonctions (Suite)

Tableau de référence des fonctions (Suite)		
Key Teela Thuches	Operates Functionar Accels	Function Function Function
MOVE REW	TV Televisión Téléviseur VCR Videocasetera Magnétoscope DVD Videodisco Digital Lecteur DVD	PIP Move Movimiento de PIP Déplacement l'image en médaillon Rewind Regresar Rebobinage Search rewind Búsqueda rebobinar Recherche arrière
STOP	VCR Videocasetera Magnétoscope DVD Videodisco Digital Lecteur DVD	Stop Detener Arrêt
REC	VCR Videocasetera Magnétoscope	Record Grabar Enregistrement
FREEZE TV/VCR	TV Televisión Téléviseur VCR Videocasetera Magnétoscope DVD Videodisco Digital Lecteur DVD	PIP Freeze Inmovilización de PIP Arrêt sur l'image en médaillon Select TV/VCR mode Selecciona la modalidad TV/VCR Sélection du mode télé/magnétoscope Open/Close Abrir/Cerrar Ouverture/fermeture
SWAP PAUSE	TV Televisión Téléviseur VCR Videocasetera Magnétuscope DVD Videodisco Digital Lecteur DVD	PIP Swap Intercambio de imagen en PIP Permutation de l'image en médaillon Pause Pausa Pause Still Quieto Arrêt sur image
VCR/DBS CHANNEL	VCR Videocasetera Magnétoscope DBS Sistema de Transmisión Digital Récepteur DBS DVD Disco de Video Digital Lecteur DVD	Channel up/down Canal previo/siguiente Changement des canaux Page Up/Down Página previa/siguiente Changement de pages Channel up button (slow +) Botón de canal siguiente (lento +) Touche d'avance des canaux (ralenti +) Channel down button (slow -) Botón de canal previo (lento -)

Codes for Cable Box Códigos para Decodificador de Cable Codes pour câblosélecteur

Brand Marca Marque	ලාය ල්ටෝලා <i>©ා</i> ය්ල
ABC	224
Archer	225, 232
Cableview	205, 232
Citizen	205, 222
Curtis	212, 213
Diamond	224, 225, 232
Eagle	229
Eastern	234
GCbrand	205, 232
Gemini	222
General Instrument/ Jerrold	211, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227
Hamlin	212, 218, 240, 241, 242, 245
Hitachi	203, 224
Macom	203, 204, 205
Memorex	230
Movietime	205, 232
Oak	202, 237, 239
Panasonic	209, 210, 214
Philips	206, 207, 228, 229, 230
Pioneer	201, 216
Pulsar	205, 232

Brand Marca Marque	ලාය ලාය ලාය
Puser	232
RCA	215
Realistic	232
Regal	212, 218, 240, 241, 242, 245, 249
Regency	234
Rembrandt	205, 232, 237
Samsung	205
Scientific Atlanta	211, 212, 213
Slmark	201, 205
prucer	205, 210
Stargate	205, 210
elecaption	248
Teleview	201, 205
Texscan	244
Tocom	235, 236, 247
Jnika	225, 232
Jniversal	222, 232
/ideoway	206
/iewstar	229, 230
Zenith	200, 227
Zenith/.Drake Satellite	200

Codes for DBS Códigos para DBS Codes pour lecteurs DBS

Evend Merce Marque	Gode Gode Gode	
Dish Network (Echostar)	105	
Echostar	105	
G. E.	106	
Gradiente	114 ·	
Hitachi	103, 111, 112	
HNS (Hughes)	103	

Brand Marca Marque	©ode ©ôdleo (Talle
Panasonic	104
Philips	101, 102
Primestar	108
RCA	106, 109, 110, 113
Sony	107
Thoshiba	100
Uniden	101, 102

Codes for DVD Códigos para DVD Codes pour lecteurs DVD

Brand Marca Marque	6009 (2019) (2019)
Denon	100
Ferguson	101
JVC	108
Mitsubishi	105
Nordmende	101
Panasonic	100
Philips	103
Pioneer	102

Diend Marce Marque	Godie Godieo Cude	
RCA	101	
Saba	101	•
Samsung	110	0.04
Sharp	108	
Sony	104	
Thomson	670	
Toshiba	103	_
Yamaha	100	
Zenith	107	



Use two AA batteries:

Remove battery cover by pushing in and up near arrow. Install batteries matching (+) and (-) polarity signs. Replace the battery cover.

Precautions

- Replace batteries in pairs.
- Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline).
- Do not recharge, heat, short-circuit, disassemble, or burn batteries.

Incorrect installation can cause battery leakage and corrosion that will damage the Remote Note: Control.



INSTALACIÓN DE PILAS EN EL CONTROL REMOTO

Use dos pilas AA:

Quite la tapa del compartimiento de pilas presionando en dirección a la flecha. Instale las pilas igualando las marcas (+) y (-) de la polaridad. Coloque nuevamente la tapa de las pilas.

Precauciones

- Reemplace las pilas por pares.
- No mezcle tipos de pilas (carbono de zinc con alcalina).
- No intente cargar, hacer cortocircuito, desarmar, calentar o quemar las pilas

Instalación incorrecta puede causar derrame y corrosión que dañará al Control Remoto. Nota:



INSTALLATION DES PILES

Utiliser deux piles AA:

Retirer le couvercle du logement des piles en appuyant près de la flèche et en poussant vers le haut. Installer les piles en respectant les polarités (+) et (-).

Remettre le couvercle en place.

Précautions à prendre

- Remplacer les 2 piles à la fois.
- Ne pas utiliser des piles de types différents (carbone zinc avec alcalines).
- Ne pas recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter au feu les piles.

Nota: Une installation incorrecte peut occasionner une fuite et endommager la télécommande.

Component Codes Códigos de Componentes

Codes des appareils

The Universal Remote Control is capable of operating many component brands after entering code. Some components may not operate because the codes are not available due to limited memory. The Universal Remote Control does not control all features in all models.

El Control Remoto Universal tiene capacidad de operar varias marcas de componentes después de introducir el código apropiado. A causa del limite de memoria no se han incluido todos los códigos existentes, por lo cual es posible que algunos componentes no operen. El Control Remoto Universal no controla todas las funciones y caracteristicas disponibles en todos los modelos.

La télécommande multimarque peut servir à commander le fonctionnement de nombreux appareils après avoir entré un code. La mémoire des codes étant limitée, certains appareils peuvent ne pas être télécommandés. La télécommande multimarque n'est pas conçue pour commander la totalité des fonctions offertes sur tous les appareils.

Codes for VCR Códigos para VCR Codes pour magnétoscopes

Brend Marca Marque	Godi Godi Godi
Admiral	135
Aiwa	127, 132
Akai	129, 114, 115, 116
Audio Dynamic	139, 111
Bell & Howell	105, 113
Broksonic	120, 126
Canon	123, 125
CCE	143
Citizen	106
Craig	105, 129, 106
Curtis Mathes	145, 124, 127
Daewoo	143, 124, 175
DBX	139, 110, 111
Dimensia	145
Emerson	143, 126, 119, 103, 125, 120
Fisher	105, 108, 109, 107, 113
Funai	120, 126, 127, 134
GE	124, 133, 145
Go Video	137, 151, 163
Goldstar	106
Gradiente	134, 156, 168, 170
Hitachi	100, 123, 127, 145, 168
Instant Replay	123, 124
Jensen	139
JAC	110, 111, 134, 139
Kenwood	106, 110, 111, 134, 139
LG	106
LXI	100, 105, 106, 107, 108, 109, 127
Magnavox	123, 124, 131
Marantz	110, 111, 139
Marta	106
Memorex	109, 124
MGA	138, 140, 141, 147, 148, 161
Minolta	100, 145
Mitsubishi	138, 140, 141, 147, 148, 161
Multitech	137
NEC	110, 111, 134, 139
Olympic	123, 124
Optimus	106, 121, 128, 135

Etrand	@
Marea	<i>©</i> 6dlgo
Margne	Cade
Orion	120, 126
Panasonic	121, 122, 123, 124
Penney	100, 105, 110, 111, 124, 139, 145,
Pentax	100, 111, 145
Philco	120, 123, 124, 126, 127, 143
Philips	123, 124, 131, 173
Pioneer	123
Proscan	100, 101, 102, 123, 124, 131, 133, 145, 146, 174
Quasar	121, 122, 123, 124
Radio Shack	105, 109, 124, 127, 133, 136, 140
RCA	100, 101, 102,123, 124, 131, 133, 145, 146, 170, 172, 174, 176
Realistic	105, 109, 124, 127, 136, 140
Samsung	102, 104, 133, 137
Sansui	120, 126, 139, 152
Sanyo	105, 109, 113
Scott	102, 104, 109, 120, 126, 138, 140, 147, 148
Sears	100, 105, 106, 107, 108
Sharp	135, 136, 137
Shintom	117
Signature 2000	127, 135
Singer	117
Sony	128, 129, 130
SV2000	127
Sylvania	123, 124, 127, 131, 178
Symphonic	127, 168, 177
Tashiro	106
Tatung	110, 111, 139
Teac	110, 111, 127, 139
Technics	121, 122, 123, 124
Teknika	124, 127
Toshiba	101, 146, 166
Vector Research	111 .
Wards	106, 109, 135, 136
Yamaha	105, 110, 111, 139
Zenith	106, 169